

FLEISCHMANN

Anschlussklemme, 2-polig

6430

Double track feed clip

Borne de raccordement




4 005575 064309




D A CH ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen. Verschluckungsgefahr. **GB WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age due to the functional sharp edges and points required in this model. Danger of swallowing. **F AVERTISSEMENT** Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. Danger d'aspiration. **NL WAARSCHUWING** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege functionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten. Verslikkingsgevaar. **I AVVERTENZA** Non adatto ai bambini di età minore di 3 anni a causa degli spigoli e delle parti sporgenti. Pericolo di soffocamento. **E ADVERTENCIA** No apropiado para niños de menos de 3 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. Peligro de que sea ingerido. **DK ADVARSEL** Er ikke egnet til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser, - kan sluges. **P AVISO** Não conveniente para crianças sob 3 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir. **GR ΠΡΟΒΛΗΤΗ** Τα παιδιά αυτά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τον 3 γράφων δίσκο ή τον στροφέα και επομένως να τα καταναλώσουν. **SF VAROITUS** Ei soveltu tukehtumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää toimivuuden ja muotoilun kannalta oleellisia teräviä reunoja ja piikkejä. **S VARNING** Inte ägnat för barn under 3 år därför att där finns spetsar och vassa kanter och fara för sväljning. **CZ VAROVÁNÍ** Nevhodné pro děti do 3 let; funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spolknutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. **PL OSTREZEZENIE** Zabawka ze względu na cechy działania, budowę modelu z ostrymi krawędziami oraz możliwość polknięcia mniejszych części nie jest przystosowana dla dzieci poniżej 3 lat. **SLO OPOZORILO** Ni primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti požrtja.

GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG, D-91560 Heilsbronn
23.1 A www.fleischmann.de 75/0103-6430




1

Markierungsspitzen der Klemmen am Schienenstoß anlegen. Auf Geis drücken bis Klemmen einrasten.



2

Fit the track feed clips onto the ends of each rail between two rail joints. Place the feed clips in position and then push down the tracks until the clips firmly snap into place.



3

Posez les bornes avec les repères aux joints de rails. Appuyez sur la voie jusqu'à encliqueter.